



Grill panini



## RECETA PARA EL GRILL PANINI

*Paninis de pollo, zanahoria y maíz al curry*

*Ingredientes:*

- 2 baguettes medianas.
- 2 pechugas de pollo cocidas.
- 2 mazorcas de maíz cocido desgranadas.
- 1 zanahoria rallada.
- Mayonesa.
- Lechuga.
- Curry.
- Queso Emmental rallado.

*Elaboración:*

- Picamos o deshilachamos las pechugas de pollo cocidas.
- Picamos la lechuga en pluma muy fina.
- Preparamos el relleno mezclando el pollo, el maíz, la zanahoria rallada, la lechuga, la mayonesa y aromatizamos con curry al gusto.
- Cortamos cada baguette a la mitad y las abrimos, rellenamos con la mezcla anterior y espolvoreamos con el queso Emmental rallado. Cerramos los paninis con las tapas de las baguettes.
- Ponemos el botón regulador (3) entre MED. y MAX. y mantenemos cerrado nuestro grill panini Easygrill. Cuando alcance la temperatura de trabajo seleccionada, se encenderá la luz verde del piloto de temperatura (1). Entonces introducimos los paninis y cerramos durante 4 ó 5 min. hasta que el pan quede crujiente y dorado a nuestro gusto.

## RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. LíVELO a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

## GUÍA DE TEMPERATURA

- MÁX. ▶ 190°C
- MED. ▶ 160°C
- MIN. ▶ 130°C

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Una vez enchufado y frío puede proceder a la limpieza del grill panini. Limpie la parte interior y los bordes con papel de cocina absorbente o un trapo seco.
2. Si quedase algún resto de comida incrustado en las planchas calefactoras (8) se recomienda poner un poco de aceite y retirarlo despues de unos minutos cuando se haya ablandado con papel de cocina absorbente.
3. La carcasa (4) y las partes exteriores se pueden limpiar con un trapo ligeramente humedecido con agua. No use limpiadores abrasivos o estropajos metálicos.
4. Guardelo en un sitio sin humedad con el cable recogido y con el seguro de cierre (5) en su posición de "Cerrado".

8. Durante el proceso de tostado el piloto de temperatura (1) se encenderá y apagará ya que el termostato mantiene al grill panini a la temperatura adecuada.
9. Tras unos minutos, cuando su panini esté listo, abra el aparato y ayudese para servirse de un utensilio de madera, nailon o silicona que no dañe el recubrimiento antiadherente de las planchas calefactoras (8). No utilice utensilios de metal.
10. Cierre de nuevo la tapa para mantener el calor si quiere tostar mas paninis. Si ha terminado, asegúrese de desenchufar el aparato y esperar a que se enfríe antes de proceder a su limpieza y almacenaje.



## CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

### CONDICIONES

- La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
- La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
- Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
- La garantía pierde su validez por:
  - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
  - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por cal.
  - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
- La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillas, gomas de olla, etc.
- El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.

## ■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

### IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (II) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.

9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

 Magefesa®



### ■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Piloto temperatura. | 5. Seguro de cierre.      |
| 2. Piloto encendido.   | 6. Bandeja recoge grasa.  |
| 3. Botón regulador.    | 7. Asa.                   |
| 4. Carcasa             | 8. Planchas calefactoras. |

### ■ MODELO

MGF 8120 Grill panini EASYGRILL.

 Magefesa®

### ■ ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y si es posible consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo.
2. Limpie la superficie de las planchas calefactoras (8) con un trapo ligeramente humedecido y luego séquelo.

### ■ FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable y deslice el seguro de cierre (5) hacia la posición de "Abierto". Con ayuda del asa (7) abra el grill panini hasta su tope.
2. La primera vez se recomienda untar las planchas calefactoras (8) con mantequilla, margarina o aceite.
3. Asegúrese de colocar correctamente la bandeja recoge grasa (6) simplemente centrándola en la parte inferior y empujando hasta que encaje adecuadamente.
4. Enchufe el grill panini a la corriente. El piloto de encendido (2) se activará. Cierre la carcasa (4) con ayuda del asa (7) y prepare el panini mientras el aparato se calienta.
5. Cuando el grill panini haya alcanzado la temperatura adecuada, se encenderá el piloto de temperatura (1). El tiempo que tarde el aparato en alcanzar la temperatura necesaria, dependerá del nivel seleccionado con el botón regulador (3).
6. Abra completamente el aparato, se recomienda el uso de un trapo o manopla de cocina para ayudarse, el asa puede tener algo de calor. Es importante que se asegure de que la tapa esté bien abierta para evitar que se pueda cerrar involuntariamente causando daños.
7. Coloque el panini en el centro de la plancha calefactora inferior (8), cierre el aparato (no trate de cerrar el seguro de cierre (5) durante el cocinado). Puede ajustar el botón regulador (3) según la temperatura que requieran los alimentos. No necesitará interrumpir el proceso para voltear el panini ya que las dos planchas calefactoras -superior e inferior- (8) calientan por igual.

 Easygrill

 MGF  
8120

 MGF